


Danfoss Icon™ Display 24V

Room Thermostat

BC296536912420sk-000101 | VUMCA129 | 088N3691 www.icon.danfoss.com



obr. A

Menu			
ME.1	🔒	Min. 5°C	Max. 35°C
ME.2	ℹ️	Product ID / Version	
ME.3	🔗	Link Test	
ME.5	🌡️	Min.	Max.
ME.4 ME.6 ME.7			

obr. B

Zapnutie termostatu

Dotknite sa obrazovky – zobrazí sa aktuálna izbová teplota (obr. A). Ikona vykurovania sa zobrazí, ak je zapnuté vykurovanie, zatiaľ čo ikona chladenia sa zobrazí , ak je zapnuté chladenie. Obrazovka sa po 10 sekundách vypne.

Nastavenie teploty

Zapnite termostat. Teplotu nastavíte stlačením tlačidiel alebo (blikanie označuje, že prebieha nastavovanie teploty). Nové nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

Otvorenie ponuky Settings (Nastavenia)

Zapnite termostat. Ponuku otvoríte stlačením a podržaním tlačidla (obr. B). Ponuku môžete prepínať pomocou tlačidiel alebo , výber potvrdíte tlačidlom . Stlačením tlačidla sa v rámci ponuky presuniete späť.

Ponuky

- ME.1:** Obmedzenie teploty, t. j. povolený rozsah nastavenia pre izbovú teplotu.
- ME.2:** ID produktu – váš produkt je možné identifikovať na základe tohto kódu.
- ME.3:** Vykonať test pripojenia, ak došlo k premiestneniu termostatu. Skontrolujte signál, výsledok 80 a viac % znamená „silný signál pripojenia“.
- ME.5:** Nastavte min. a max. teplotu podlahovej plochy (ponuka sa zobrazí len v prípade, ak je termostat vybavený podlahovým snímačom).

Upozornenie! Ponuky 4, 6 a 7 sú dostupné len inštaláčnemu technikovi.